

홈페이지에서 송풍기 풍량, 정압 보는법

당사 홈페이지의 SPECIFICATION은 기본적으로 송풍기에서의 최대풍량과 최대정압을 표기 하고 있으며 그 중 가운데 지점을 사용점으로 생각하시면 됩니다.

아래 표는 이해를 돕기 위해 PS-60 모델을 기준으로 성능곡선도 상의 예시를 든 것이니 이점 참고하여 확인하시기 바랍니다.

Type		PS-60		
BLOWER	풍량(m ³ /min)	0	60	85
(60Hz)	정압(mmAq)	330	230	200

